bizhub 4020 NOTICE RAPIDE 1/3









crans d	l'accueil*
lcône	es des écrans d'accueil
Modifier la langue	Copie Télécopie E-mail
	Naviguer vers l'écran suivant
Prêt	Configurer les
nt de ence	Affichage de la barre de messages d'état
ccueil	
gue	Permet de modifier la langue d'affichage.
	Permet d'accéder aux menus Copie et d'effectuer des copies.
	Permet de numériser un document, puis de l'envoyer à un numéro de télécopie.
	Permet de numériser un document, puis de l'envoyer à une adresse e-mail.
	Permet de numériser des documents directement vers un serveur FTP (File Transfer Protocol).
р.	Permet de rechercher les travaux suspendus actuels.
ndus	Permet d'afficher une liste des travaux d'impression stockés.
	Permet de numériser un document, puis de l'enregistrer sur un lecteur USB connecté.
	Permet d'accéder à des signets et de les gérer.
	Permet de numériser et d'imprimer les deux côtés d'une carte sur une seule page.
a	Permet de trouver rapidement et d'imprimer les formu- laires en ligne fréquemment utilisés directement depuis l'écran d'accueil de l'imprimante.
	Permet de créer des raccourcis directement sur l'écran d'accueil de l'imprimante.
3	Permet de numériser un document, puis de l'enregistrer dans un dossier prédéfini sur un ordinateur hôte.
rk	Permet de numériser un document, puis de l'envoyer vers un dossier réseau partagé.

*Votre écran d'accueil peut varier en fonction des paramètres de personnalisation, de

bizhub 4020

bizhub 4020 NOTICE RAPIDE 2/3



1. Positionnez le ou les originaux.



2. Cliquez sur Copie sur l'écran d'accueil



- 3. Spécifiez les paramètres voulus.
- 4. Entrez le nombre de copies.

+	•		П
×	0.	ß§	#
7 PQRS	81	UV	9 wxy
4 GH I	5 J	KL	6 MNC
1 @!.	2/	BC	3 DEF

5. Appuyez sur \diamondsuit sur le panneau de commande.

Écrans Copie de base*



*Les fonctions disponibles dépendent de la configuration du système.

_
700

- **1.** Positionnez le ou les originaux.
- 2. Cliquez sur Copie sur l'écran d'accueil.
- 3. Cliquez sur Echelle.
- **4.** Définissez les paramètres voulus.
- 5. Cliquez sur 🗹.
- **6.** Appuyez sur \diamondsuit sur le panneau de commande.

Taux de	e zoom
---------	--------



Recto/Verso

- **1.** Positionnez le ou les originaux.
- 2. Cliquez sur Copie sur l'écran d'accueil.
- 3. Cliquez sur Côtés (r/v).
- 4. Définissez les paramètres voulus.
- 5. Cliquez sur 🗹.
- **6.** Appuyez sur \diamondsuit sur le panneau de commande.



Assembler des copies

- **1.** Positionnez le ou les originaux.
- 2. Cliquez sur Copie sur l'écran d'accueil.
- 3. Cliquez sur Assembler.
- **4.** Définissez les paramètres voulus.
- 5. Cliquez sur 🖌.
- 6. Appuyez sur 🗄 sur le panneau de commande.



Ajuster la qualité de copie

- 1. Positionnez le ou les originaux.
- 2. Cliquez sur Copie sur l'écran d'accueil.
- 3. Cliquez sur Contenu.

	Texte/Photo
A	



4. Sélectionnez le type de contenu et cliquez sur **5.** Sélectionnez la source du contenu et cliquez sur 6. Appuyez sur 🚸 sur le panneau de commande.



bizhub 4020

bizhub 4020 NOTICE RAPIDE 3/3











bizhub 4020